

Инструкция к использованию сейфа

Внимание! Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батареек. Для замены батареек вам необходимо обратиться к администратору СПиР по тел. «1000»

1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

- При открытой дверки сейфа нажмите кнопку, которая находится внутри дверки между петлями;
 - ✓ Вы услышите два звуковых сигнала. Одновременно загорится желтая лампочка.
- Наберите Вашу кодовую комбинацию (от 1до 8 цифр), в конце нажмите «#» или «*»;
 - ✓ Если Вы делаете все правильно, раздастся звуковой сигнал, и желтая лампочка погаснет. Код установлен.
- Проверьте вашу кодовую комбинацию при открытой двери.

2. РАБОТА С СЕЙФОМ

- Чтобы открыть сейф, введите Вашу кодовую комбинацию, в конце нажмите «#» или «*»;
 - ✓ Вы услышите звуковой сигнал и загорится зеленая лампочка.
- В течении 5 секунд проверните ручку сейфа по часовой стрелке;
 - ✓ Дверка сейфа свободно откроется.
- × Если кодовая комбинация будет введена не верно 3 раза подряд, сейф блокируется на 20 секунд. Если снова будет набрана неправильная комбинация 3 раза подряд, сейф блокируется на 5 минут.

3. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

- Если Вы заблокировали кодовую комбинацию, Вам необходимо обратиться к администратору СПиР по тел. «1000»